



auf



zu

Saubere Falten bei **auf**gezogenen und auch bei **zu**gezogenen Gardinen.

Die 1er Falte zeigt nur nach vorn und das Band bleibt auf der Rückseite flach. So kann die Gardine auch nahe am Fenster dekoriert werden.

Das 1er Faltenband ist für leichte und transparente Stoffe bis mittelschwere Dekostoffe ohne Rapport geeignet und verwendbar für Schienen sowie Stangen mit Innenlauf.

1er Faltenbänder

Art. 6970 volltransparent

Breite: **90 mm**
Zugabe: 250%
Rapport: 22 cm

Art. 6004 volltransparent

Breite: **90 mm**
Zugabe: 200 %
Rapport: 18 cm

Art. 6969 volltransparent

Breite: **90 mm**
Zugabe: 200%
Rapport: 18 cm

Art. 6005 volltransparent

Breite: **90 mm**
Zugabe: 250 %
Rapport: 22 cm

Art. 6090 weiß

Breite: **90 mm**

Zugabe: 250%

Rapport: 22 cm

Art. 6149 volltransparent

Breite: **90 mm**
Zugabe: 150 %
Rapport: 18 cm

Art. 6089 weiß

Breite: **90 mm**

Zugabe: 200%

Rapport: 18 cm

Art. 6361 volltransparent

Breite: **50 mm**
Zugabe: 150 %
Rapport: 18 cm

Art. 6362 volltransparent

Breite: **50 mm**
Zugabe: 250 %
Rapport: 22 cm

Art. 6079 volltransparent

Breite: **50 mm**
Zugabe: 200 %
Rapport: 18 cm

Art. 6077 volltransparent

Breite: **150 mm**
Zugabe: 250 %
Rapport: 22,5 cm

1224

1ER FALTE

Nähanleitung



Die Gardinenbandlänge nach der Zugabe in Prozent ermitteln und abmessen. Das Gardinenband abschneiden. Dabei ist auf den Faltenanfang und das Faltenende zu achten. Das Gardinenband vor der ersten Falte und nach der letzten Falte in der Faltenmitte abschneiden.



Das Gardinenband vor der ersten Falte nach hinten umschlagen und die Zugfäden am Falz rausziehen. Die Stoffzuschnittbreite ergibt sich aus der Gardinenbandlänge plus die gewünschten Saumzugaben für die Seitensäume.



Die beiden Zugfäden am Anfang und Ende des Gardinenbandes zusammen Knoten.



Den zugeschnittenen Vorhangsstoff an beiden Seiten säumen.



Das Gardinenband auf die fertige Vorhangsbreite ziehen.



Am Vorhang die obere Kante auf die Gardinenbandbreite umschlagen.



Die Gardinenhaken in die Laschen zwischen den Falten einhängen.



Die seitlichen Gardinenbandumschläge auf 3 cm zurückschneiden. Das Gardinenband 3 mal annähen.



Bei schweren Dekostoffen sollen die Gardinenhaken in die Falten eingehängt werden, damit die Falten nicht nach vorne kippen.