


Messanleitung Aufhängungsart „Smokfalten“

für Vorhangschienen und Vorhangstangen geeignet

Wie wird die **Höhe** der Gardine gemessen?


- ❖ Messe bündig von der Unterkante deiner Vorhangschiene oder Vorhangstange **A** bis bündig zum Fußboden oder gegebenenfalls zum Fensterbrett.
- ❖ Damit die Gardine nicht den Boden berührt, empfehlen wir 1-2 cm **B** von deinem gemessenen Wert abzuziehen.



Wie wird die **Breite** der Gardine gemessen?

Sofern eine Gardinenschiene oder Gardinenstange vorhanden ist, messe deren Breite. Diese Breite gibst du in das Feld „Breite“ am Bildschirm ein.

Wenn **keine** Gardinenschiene oder Gardinenstange vorhanden ist oder du lieber am Fenster messen möchtest, gehe wie folgt vor:



- ❖ Messe die Strecke **C** die von deiner Gardine bedeckt werden soll.
- ❖ Wenn dein Fenster nicht direkt an eine Seitenwand anschließt, dann sollte deine Gardine pro Seite mindestens 10 cm breiter sein als dein Fenster.
- ❖ Runde deine ermittelten Maße immer auf die nächst größere, erhältliche Breite auf.

Die so ermittelte Breite nennt man auch die fertige Breite. Sie bezeichnet die Breite einer in Falten am Fenster hängenden Gardine. Um dir eine schöne Faltenbildung zu gewährleisten, kalkulieren **wir** bei der Aufhängungsart „Smokfalten“ eine Stoffzugabe von 200%. Das bedeutet, für 1 m fertige Breite benötigen wir 2 m Stoffbreite. Die Stoffzugabe rechnen **wir** für dich hinzu, während du lediglich deine abzudeckende Breite angibst.

Empfehlung:

1. Aufgrund der Tatsache, dass Fußböden und Decken nicht immer ganz eben sind, empfehlen wir dir an mehreren Stellen deine Maße zu ermitteln.
2. Sofern du ein Vorhang-Paar pro Fenster wünschst, empfehlen wir dir, die ermittelte Breite durch zwei zu teilen und zwei Vorhänge zu bestellen.